



いつでも見られるように  
コピーして貼り付けて  
おきましょう  
(印刷推奨サイズ:A4)

# 電池の入れ替え方




- ・必ず新しい単3アルカリ電池を4本使用してください。
- ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ・長期間遊ばないときは、液漏れの原因になりますので、必ず電池を抜いてください。

## 喋らないときはここをチェック！

- ・電池の向きはあっていますか？
- ・電池の使用推奨期限を過ぎていませんか？
- ・電源スイッチはオンになっていますか？


## 1 電池ボックスを取り出す

- ① けんちゃんのおしりのファスナーを開け、電池ボックスの背中側にある操作ボタンに触れないように、両側を持って取り出します。
- ② 電池ボックス側面の電源が「切」になっているのを確かめてください。  
※電池を交換する際は、スイッチを「切」にしてください。
- ③ 電池フタ上部のストッパーを押し下げて、フタを外します。




## 2 電池を入れる

- ① 袋に入っている単3のアルカリ乾電池4本を、右のように入れてください。  
※プラスとマイナスの向きに注意してください。  
※電池の取扱いについては取説3ページの注意文を必ずお読みください。
- ② 電池フタをもとのように閉めます。
- ③ 電池ボックス側面の電源を「入」にします。




## 3 電池ボックスを入れる

- ① スピーカーがおなか側にくるように、しっかりと底面を親指で奥まで差し込んでください。その際、電池ボックスの操作ボタンを押さないようご注意ください。  
※お尻の底面が平らになるようにしましょう。
- ② ファスナーを閉めて完了です。



## 電池の向き



電池の「プラス⊕」と「マイナス⊖」の位置を間違えないでね。

左の図と見比べて入れてみてください。

- ① プラスが下
  - ② プラスが上
  - ③ プラスが下
  - ④ プラスが上
- フタを閉じたら  
スイッチを忘れず「オン」にしましょう。

けんちゃんが『もうすぐ電池が切れちゃうよー』などと言った場合や、反応が鈍くなった、声がゆっくりになったと感じた場合は、電池を交換してください。

二次元コード



使い方を動画で見るとは

パートナーズショップ

検索

URL▶

<https://www.partners-shop.com/view/page/howto1>

季節のお着換えも  
販売中！



こまった時は…

お客様窓口 TEL. 0120-777-919 受付時間/ 10:00~17:00